

Bedienungsanleitung für GUPI 4Kanal Handsender

Frequenz: 868,3MHz

Programmierung: Selbstlernend

Produktbeschreibung: Selbstlernender 4 Kanal Handsender 868,3MHz auf Fix Code programmiert. Jeder Handsender hat seinen eigenen Code und kann sofort am Funkempfänger angelemt werden. Das Einlernen am Funkempfänger muss mit Sichtkontakt zum Tor erfolgen damit sich keine Personen oder Gegenstände im Torbereich befinden.

Zusatzfunktion dieses Handsenders: es besteht die Möglichkeit Codes von anderen Handsendern gleicher Frequenz (Linear Code) zu kopieren.

Achtung: wird eine Taste neu eingelernt sind die bisherigen Codes dieser Taste unwiederbringlich gelöscht.

Programmierung (Kopierfunktion)

1. Handsender im Lernmodus (Kopierfunktion) starten

Nehmen Sie dazu den neuen Handsender und drücken Sie gleichzeitig Taste 2 und 4 (siehe Abbildung), warten Sie eine Sekunde und lassen Sie die zwei Tasten los. Drücken Sie erneut die zwei Tasten bis das LED 3-mal blinkt und lassen Sie beide Tasten wieder los. Sobald dies ausgeführt worden ist, haben Sie 5 Sek. Zeit um mit Punkt 2 fortzufahren.

Achtung: nach 5 Sek. löscht der Handsender das Verfahren und Sie müssen den Vorgang erneut ausführen.

2. Tastenauswahl - Programmierung

Drücken Sie eine der vier Tasten die Sie einlernen möchten und lassen Sie diese wieder los. Das LED leuchtet einmal auf, danach haben Sie 8 Sek. Zeit den Code wie in Punkt 3 beschrieben einzulernen.

Achtung: nach 8 Sek. löscht der Handsender das Verfahren und Sie müssen erneut bei Punkt 1 starten.

3. Code einlernen:

3.1 Legen Sie zum Einlernen den original Handsender ganz nah zur linken Seite des Gupi Handsenders. (*)

3.2 Drücken Sie die zu kopierende Taste vom original Handsender und halten diese gedrückt. Das LED vom Gupi Handsender wird 3-mal blinken nachdem er den Code erlernt hat. Lassen Sie die Taste des Original Handsenders los.

4. Kopieren mehrerer Handsender ohne den Lernmodus zu beenden

Nachdem das LED 3-mal geblinkt hat (Punkt 3.2), wiederholen Sie den Lernvorgang von Punkt 2 innerhalb von 5 Sekunden. Wiederholen Sie den Lernvorgang für jeden Tasten-Code den Sie kopieren möchten.

5. Lernmodus beenden:

Sobald Sie 5 Sek. keine Taste betätigt haben hören Sie ein langes Piepen welches bestätigt, dass der Lernmodus beendet wurde.

(*) Zusätzliche Information:

Der richtige Empfang vom Code während des Kopierens ist von der Position der Antennen der verschiedenen Handsender abhängig. Daher ist die ideale Position des fremden Handsenders unterschiedlich (zB Seite an Seite/Rücken an Rücken).

Sicherheitshinweise:

Dieser Handsender ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Sender oder Empfänger keine Gefahr für Personen oder Sachen ergibt oder dieses Risiko durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt ist. Lassen Sie nie Kinder mit dem Sender spielen, ein dadurch sich bewegendes Garagentor kann zur großen Gefahr werden!

Der Sender sollte bei Lagerung im Auto vor direkter Sonne geschützt werden und nicht an Orten mit Nässe, Dampf, Staub oder hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

Es gelten die Bestimmungen der gesetzlichen Gewährleistung.

